

Brukerveiledning – Kortlesere Kaba exos



Validering av adgangsbrikker for bruk mot offline leser (lesere inn til leilighet)

Adgangsbrikken må valideres en gang pr. 24t for å fungere på offline leserne som er montert på ytterdørene til leilighetene. Dette for å hindre uvedkommende adgang dersom en brikke er på avveie. Valideringsleseren er plassert i trapperommet i 1.etg., en leser i hvert av byggene.

